

TÓYÓTÓMI



Manual de Instrucciones

Versión Español

Hervidor Eléctrico

HV2200-KR

Estimado cliente,

Gracias por confiar en este producto.

Nuestro objetivo es que pueda usar de manera óptima y eficiente este producto, en la cual fue fabricado en nuestras modernas instalaciones bajo las condiciones óptimas en cuanto a la calidad global.

Le aconsejamos leer este manual de instrucciones en su totalidad antes de usar el hervidor eléctrico y guardarlo para siempre, para que las características de este producto permanezcan igual que el primer día.

*Las imágenes que aparecen en el manual del producto son esquemáticas.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Instrucciones de seguridad.....	4
Sobre el hervidor eléctrico.....	6
Antes y después de usar el hervidor eléctrico.....	6
Resguardo al hervir.....	7
Limpieza y mantenimiento.....	7
Eliminación de depósitos minerales.....	8
Garantía.....	9

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea, comprenda y siga estas instrucciones.

- 1.** Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2.** Antes de conectar el hervidor a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje indicado en el electrodoméstico (debajo del hervidor y la base) se corresponde con el voltaje en su hogar. Si este no es el caso, comuníquese con su distribuidor y deje de usar el producto.
- 3.** No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni toque una superficie caliente.
- 4.** No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- 5.** No opere el aparato sin nada dentro para evitar dañar los elementos térmicos.
- 6.** Asegúrese de que el hervidor se use sobre una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños, esto evitará que el hervidor se vuelque y evitará daños o lesiones.
- 7.** Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos o la tetera en agua u otros líquidos.
- 8.** Mientras el agua hierve, o justo después de que el agua haya hervido, evite el contacto con el vapor del surtidor.
- 9.** Siempre tenga cuidado de verter agua hirviendo lenta y cuidadosamente sin volcar la tetera demasiado rápido.
- 10.** Tenga cuidado al rellenar cuando la tetera esté caliente.
- 11.** Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- 12.** Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 13.** No toque la superficie caliente. Use el asa o el botón.
- 14.** La base adjunta no puede usarse para otro uso que no sea el previsto.
- 15.** Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga agua caliente.

- 16.** El aparato no es un juguete. No deje que los niños jueguen con este.
- 17.** La tetera es solo para uso doméstico. No utilizar en exteriores.
- 18.** El uso de accesorios que no son recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 19.** Desenchufe el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el hervidor se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
- 20.** Para desconectar, coloque en "apagado", luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- 21.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio técnico o una persona calificada para evitar riesgos.
- 22.** No le de otro uso al aparato que no sea el previsto.
- 23.** La tetera solo se puede usar con el soporte provisto.
- 24.** No llenar con más agua del máximo indicado. Si el hervidor se llena con más agua del máximo indicado, puede filtrarse agua por la tapa, la base puede mojarse y provocar una descarga eléctrica.
- 25.** Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. Se puede quemar con agua caliente si se quita la tapa durante los ciclos de preparación.
- 26.** Este producto está diseñado para uso doméstico y lugares similares, tales como:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - hostales.
- 27.** Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los riesgos involucrados. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- 28.** Evite derrames sobre el conector.
- 29.** Tenga cuidado de posibles lesiones por mal uso.
- 30.** La superficie del elemento calefactor está propenso a tener calor residual después de su uso.
- 31.** Guarde estas instrucciones.

CONOCE SOBRE EL HERVIDOR ELÉCTRICO



ANTES DE USAR SU HERVIDOR

Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda que lo limpie antes de usarlo. Hierva con la capacidad máxima de agua y luego bote el agua. Repita el proceso dos veces. Limpie la superficie con un paño húmedo.

NOTA: La capacidad máxima del hervidor es 1,7L.

USO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

1. Coloque el hervidor sobre una superficie plana.
2. Para llenar el hervidor, retírelo de la base eléctrica y abra la tapa presionando el botón de apertura de la tapa, luego llene el hervidor con la cantidad deseada de agua y cierre la tapa. El nivel del agua debe estar dentro del nivel mínimo y máximo. Poca agua hará que la tetera se apague antes de que el agua haya hervido.

NOTA: no llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede derramarse por la boquilla cuando hierve. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufar a la toma de corriente.

3. Coloque el hervidor en la base eléctrica.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente. Presione el interruptor hacia abajo y el indicador se encenderá, y luego el hervidor comenzará a hervir el agua. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Si es necesario, le tomará 30 segundos esperar antes de presionar nuevamente el interruptor para volver a hervir el agua. Puede cortar el suministro de electricidad levantando el interruptor o levantando directamente el hervidor de la base en cualquier momento para detener el proceso de ebullición.

NOTA: asegúrese de que el interruptor no tenga obstrucciones y que la tapa esté bien cerrada, el hervidor no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa está abierta.

5. Levante EL hervidor de la base eléctrica y luego vierta el agua.

NOTA: opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor, ya que el agua hirviendo puede provocar quemaduras. Además, no abra la tapa mientras el agua del hervidor esté caliente.

6. El hervidor no volverá a hervir hasta que se presione nuevamente el interruptor. El hervidor se puede guardar en la base de alimentación cuando no esté en uso.

NOTA: siempre desenchufe el aparato cuando no lo use.

RESGUARDO AL HERVIR SIN AGUA

Si accidentalmente deja que el hervidor funcione sin agua, la función de resguardo ante el funcionamiento sin agua apagará el aparato automáticamente. Si esto ocurre, antes de volver a hervir, permita que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.

- 1.** Nunca sumerja el hervidor, el cable de alimentación o la base de alimentación en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas piezas.
- 2.** Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo o limpiador, nunca use un limpiador tóxico.
- 3.** Recuerde limpiar el filtro ocasionalmente. Para una limpieza más fácil, separe el filtro presionando hacia abajo la pestaña del filtro dentro del hervidor y colóquelo nuevamente después de limpiarlo.

PRECAUCIÓN: no utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor para evitar la pérdida de brillo.

4. Cuando no se usa o almacena, el cable de alimentación puede enrollarse debajo del fondo de del hervidor.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Su hervidor debe descalcificarse periódicamente, ya que los depósitos minerales en el agua del grifo pueden formar calcificaciones en el fondo del hervidor, lo que puede causar un funcionamiento menos eficiente. Puede usar un descalcificador comercial y seguir las instrucciones en el paquete del descalcificador. Alternativamente, puede seguir las instrucciones que se señalan a continuación, utilizando vinagre blanco.

1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco, luego agregue agua a para cubrir completamente el fondo del hervidor. Deje la solución en el hervidor durante la noche.

2. Luego deseche la mezcla del hervidor, luego llene el hervidor con agua limpia hasta la posición máxima, hierva y luego deseche el agua. Repita varias veces hasta que el olor a vinagre haya desaparecido. Cualquier mancha que quede dentro de la boquilla se puede quitar frotando con un paño húmedo.

ELIMINACIÓN SIN PERJUDICAR EL MEDIOAMBIENTE



¡Ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerda respetar las normativas locales:

Entrega los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.

GARANTÍA

Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

- Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
- Dar al producto un uso comercial o industrial.
- Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
- Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.

TOYOTOMI brand is officially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan

IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE

FONO: 600 586 5000 e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI

FONO: 600 586 5000 e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl

TŌYŌTŌMI



www.toyotomi.cl