


TOYOTOMI



TAD-30K

PORTABLE AIR CONDITIONER


ACONDICIONADOR DE AIRE


PORTATIL

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES


ENGLISH
ESPAÑOL

P. 1
P. 5





PARTS LIST



NO.	PART NAME	NO.	PART NAME	NO.	PART NAME
1	Base pan assembly	13	Capacitor A (Rear FM)	25	Carton
2	Caster	14	Main circuit board	26	Exhaust duct hose
3	Float	15	CapacitorB (Compressor)	27	Exhaust duct hose adapter nozzle
4	Micro switch	16	Indication lamp circuit	28	Exhaust duct hose grille
5	Drain motor	17	Front panel	29	Cover
6	Blade	18	Power supply cord	30	Window panel kit
7	Compressor	19	Drain cap	31	Instruction manual
8	Rear fan motor	20	Rear panel	32	Styrofoam (Bottom)
9	Rear fan	21	Intake air grille	33	Styrofoam (Right)
10	Capacitor C (Front FM)	22	Right side panel	34	Styrofoam (Left)
11	Front fan motor	23	Left side panel	35	Cardboard
12	Front fan	24	Remote control		

SUMMARY

The idea behind the unit is to provide a localized supply of cool air. The unit will greatly enhance your personal comfort whether at a work station or even in your favorite chair.

Four (4) casters enable you to move the unit easily from room to room. It cools and dries the air at the same time so that you can stay comfortable even when it's humid or rainy outside. Also your furnishings and fabrics are kept in good condition when it's used as dehumidifier.

Conventional air conditioners use large quantities of energy to cool an entire room, including walls and furniture. This unit creates a zone of cool and dry air only where it is needed. It does not waste energy cooling the surroundings.

It's easy to operate. The built-in timer allows from 1 to 12 hours of operation, which will automatically turn the unit on and off. This is especially convenient at bedtime.

Venting is not required. However, if the unit is to be used exclusively in one space, the cooling efficiency will be enhanced by using the venting kit accessory, which is included with the unit.

OPERATIONAL FEATURES

1. COOLING OPERATION:

Normally, cool air is directed out the front louvers by the circulation fan which has three (3) stages of fan speed.

2. AUTOMATIC OPERATION:

Once the desired function has been set, it is memorized as long as it remains connected to the wall outlet. In the event of a power failure, the desired function must be re-entered when power is restored.

3. THERMO CONTROL

The compressor will automatically shift to ON or OFF to maintain the desired temperature.

4. TIMER OPERATION:

The unit will turn on and off after the designated period of time (1, 2, 3, ...12 hours).

5. AUTOMATIC SHUT-OFF MECHANISM WHEN THE DRAIN TANK IS FULL:

When the drain tank is full, the unit will be automatically shut off. The warning lamp will light. It is always required to press the power button twice to resume operation after the condensed water is removed from the tank.

6. AIR FILTER:

A pre-filter protects the unit from dust.

1. DESCRIPTION

Fig. A FRONT

- A1 Air outlet
- A2 Vertical louver
- A3 Front panel
- A4 Operation panel
- A5 Carrying handle
- A6 Horizontal louver
- A7 Caster

Fig. B REAR

- B1 Air intake (Evaporator)
- B2 Exhaust outlet
- B3 Air intake (Condenser)
- B4 Power supply cord
- B5 Power plug
- B6 Drain water outlet
- B7 Air intake grille (Pre-filter)

Fig. C OPERATION PANEL

- C1 Power button
- C2 Mode button
- C3 Fan speed button
- C4 Timer button
- C5 Adjust buttons
- C6 Warning lamp (Tank full)
- C7 Cool mode lamp (green)
- C8 Dry mode lamp (orange)
- C9 Fan mode lamp (yellow)
- C10 Room temp lamp
- C11 Set temp lamp

- C12 Timer set lamp
- C13 Digital indicator
- C14 C/F toggle button (Remote control)

Fig. I EXHAUST DUCT SET

- I1 Exhaust duct hose adapter nozzle (2 pcs.)
- I2 Exhaust duct hose

Fig. J WINDOW PANEL KIT

- J1 Window panel
- J2 Window panel extension
- J3 Exhaust duct hose grille
- J4 Cover
- J5 Screws

2. SAFETY TIPS

IMPORTANT

- Read instructions carefully before operation.
- The unit should be operated when the room temperature is between 18°C (64°F) to 35°C (95°F). If the room temperature is below 18°C (64°F), ice may form on the coils. If the room temperature is above 35°C (95°F), the compressor will automatically shut off to protect itself.
- ALWAYS, wait 3 min. to restart after turning unit off.

⚠ WARNING

- NEVER expose infants, handicapped persons, or senior persons directly to the airflow. Adjust the airflow direction.
- Keep children away from unit. Children are particularly liable to this danger. The inside fan is running at high speed. Covering them may deteriorate air conditioner performance or cause it to become inoperative.
- NEVER insert objects of any kind into the air intake or air outlet.
- DO NOT unplug if your hands are wet. An electrical shock may occur.
- DO NOT operate in a wet location.
- ALWAYS plug into 220 V, 50 Hz, single phase electrical outlet.
- Be sure the power plug fits the receptacle securely.
- DO NOT run power cord under carpets, rugs, or floor mats of any kind.
- DO NOT attempt to shorten or alter power cord in any way.
- DO NOT apply any excessive force or pressure to the power supply cord.
- Make sure that the plug is free of dust.
- DO NOT use an extension cord.
- DO NOT turn on and off by inserting or removing the power plug which may cause electric shock or fire.
- If there is a fear of lightning, stop the unit and disconnect the power supply cord.
- DO NOT touch the evaporator, condenser and pipes.
- DO NOT operate with filter removed.

⚠ CAUTION

- Keep unit more than 50 cm (20 in.) away from any objects or wall. (Fig. D)
- If the unit is operated in COOL mode in an area of very high moisture, the top plate and the rear plate may get covered with a mist. Wipe off any mist before it has a chance to get on the floor or rug.
- Remove drain water before moving unit.
- To minimize corrosion, DO NOT use in damp, salty air area.
- DO NOT operate in direct sunlight.
- DO NOT use for such particular purpose as preservation of foodstuff, animals, plants, precision appliances, arts and medicine.
- DO NOT place an animal, plants or combustion equipment in a place which is subjected to the direct air flow of the unit.
- DO NOT ride or place the objects on the unit.
- DO NOT turn the unit on its side or upside down.

3. OPERATION

OPERATING STEPS:

1. PRESS "POWER" BUTTON (C1) TO "ON".

Cool mode lamp (C7) and Low lamp are lit at this time and unit starts.

2. PRESS MODE BUTTON (C2).

Press the mode button (C2) to set your desired operation mode "COOL" (C7), "DEHUMIDIFY" (C8) or "FAN" (C9).

COOL mode (C7)

During the "COOL" mode the air is cooled and hot air is exhausted to the outside air through the exhaust duct hose.

DRY mode (C8)

Air is dehumidified as it passes through the unit, without being in full cool mode.

In "DEHUMIDIFY" mode operation, you cannot change the fan speed.

FAN mode (C9)

The "FAN" mode provides only circulation of room air, so that you cannot set the room temperature.

3. PRESS TIMER/TEMPERATURE ADJUST BUTTONS (C5)

Set the desired room temperature by pressing UP button "▲" or DOWN button "▼". The default display is room temperature.

When "▲" or "▼" button is pressed, the set temperature is displayed and may be adjusted. After 15 seconds the display will revert back to room temperature.

By pressing both buttons at once, the display will toggle between Celsius and Fahrenheit. When using the remote control, press the C/F toggle button (C15).

4. PRESS FAN SPEED BUTTON (C3)

Press the fan speed button (C3) to set the desired air flow rate.

High Operation at a high air flow

Med Operation at a medium air flow

Low Operation at a low air flow

5. AIR DEFLECTION

The vertical louvers (A2) may be set on right and left manually in desired direction. (Fig. E)

6. STOP OPERATION

Press the Power button (C1) and all lights will go out.

TIMER OPERATION

Auto turning OFF:

With unit in cool mode, press Timer button (C4) to select number of hours you would like the unit to run in cool mode until it automatically shuts off.

Auto turning ON:

With unit powered off, press Timer button (C4) to select number of hours until you would like the unit to automatically start.

USING REMOTE CONTROL

The functions work the same as your air conditioner's operation panel. (Fig. C)

Batteries: Remove the cover on the back of the remote control and insert the batteries with the (+) and (-) poles pointing in the proper direction. (Fig. H)

⚠ CAUTION

- Use only AAA or IEC R03 1.5V batteries.
- DO NOT attempt to recharge the supplied batteries.
- All batteries should be replaced at the same time.
- DO NOT dispose of the batteries in a fire as they may explode.
- DO NOT install the batteries with the polarity (+/-) reversed.
- Keep batteries and other things that could be swallowed away from young children. Contact a doctor immediately if an object is swallowed.

4. DRAINING EXCESS WATER (Fig. F)

1. Drain excess water from the tank by placing a pan under the drain water outlet. (Fig. F2)
2. Remove the drain plug, and let the water drain into the pan.

3. When the water stops draining out, replace the drain plug.
 4. Remove the pan of water.
 5. Operate the unit in Fan mode to dry the interior of the unit.
- NOTE: Remove the drain water from the tank once a week.

5. CLEANING

CLEANING AIR INTAKE GRILLE (Fig. G)

1. Clean the air intake grille (B7) once every two weeks.
2. To remove the air intake grille (B7), pull the grille off.
3. Remove the dust with a vacuum cleaner.

⚠ WARNING

- DO NOT touch the evaporator. It may cause injury or damage.

⚠ CAUTION

- DO NOT rinse the charcoal filter with water.

CLEANING SURFACE

Clean the outside of the unit with a soft damp cloth.

⚠ CAUTION

- NEVER use gasoline, solvents, chemical products or polish as they could damage the surfaces.

6. LONG-TERM STORAGE

At the end of each season, or when you do not plan to use your unit for an extended period of time, the following procedures are recommended.

1. Run the unit 5 or 6 hours with only the "FAN" (C9) mode operating in order to dry the inside.
2. Remove the drain water from the tank and unplug the unit.
3. Clean the unit.
Wipe off any dirt or dust on the unit with a soft damp cloth or a vacuum cleaner, and then wipe again using a soft dry cloth.
4. Clean the air intake grille (B7) and replace it.
5. Store the unit.
The original shipping carton is the best place to store your unit. If you do not have the original packing materials, cover the unit with a large plastic bag and store in a cool dry place.

⚠ CAUTION

- ALWAYS store the unit in the vertical position.
- DO NOT put heavy objects on top of the unit.

7. TRANSPORTATION

Preferably keep the unit in the vertical position during transportation. If this is not possible then lay it on its rear side, when at destination put the unit back in the vertical position and wait at least ten (10) minutes before using it. Before transporting/moving the unit make sure the drain tank is empty.

8. TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
Unit does not work.	- Power cut. - The plug has been plugged improperly. - The full-tank indicator is ON. Tank is full.	- Wait for power to be supplied again. - Plug in again. - Remove the drain water from the drain tank.
Unit suddenly stops during in operation.	- The indoor temperature has reached the set temperature level. - The preset time is up. - The full-tank indicator is ON. Tank is full.	- Reset the temperature level. - Reset the timer. - Remove the drain water from the drain tank.
Unit runs intermittently.	- Malfunction. - Surrounding temperature is too high or too low. - Exhaust duct hose is blocked.	- Contact your dealer. - Check the duct hose.
Unit functions but the room is not cooled.	- Window or door is left open in the room. - There is heat source in the room or too many of people in it. - Air intake grille is clogged. - Filter is too dirty. - Temperature setting is too high.	- Close all windows and door. - Move out any heat source in the room. - Clean the air intake grille. - Replace the filter. - Lower the temperature setting.
Condensed water is spilled out when moving the unit.	- The tank is nearly full.	- Remove the drain plug on the rear bottom of the unit, drain off the water then the unit will be in operation automatically.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

The followings are not defects.

A hissing noise or hollow sound :	This sound is generated from sound : the refrigerant flowing within pipes.
A squeaking noise :	This noise is generated from the unit when it is expands or contracts with temperature changes.
Odor :	Such odor as tobacco, cosmetics, or foods may accumulate in the unit.
The unit does not start nor change operation mode immediately :	To prevent overloading the compressor motor, the unit will be stopped for more than 3 minutes.

9. SPECIFICATIONS

MODEL	TAD-30K
COOLING CAPACITY	3.0 kW (10,000 BTU/H)
DEHUMIDIFYING CAPACITY	0.42 gal/h (1.6 L/H)
POWER SOURCE	Single Phase 220V, 50Hz
POWER CONSUMPTION	1200 W
OPERATING CURRENT	9.5 A
AIR FLOW (MAX.)	177 CFM (300 m³/h)
OPERATING TEMP. RANGE	18°C~35°C (64°F~95°F)
DIMENSIONS (WxHxD)	17-1/8" x 30-1/4" x 17" (435 x 770 x 430 mm)
WEIGHT	66 Lbs. (30 kg)
COMPRESSOR	ROTARY
REFRIGERANT	R-410A

NOTE: Cooling air capacity will vary according to temperature and humidity of the room.

10. VENTING KIT ACCESSORIES

If the unit is to be used exclusively in one space, the cooling efficiency will be enhanced by using the following venting kit accessories.

EXHAUST DUCT SET (FLEXIBLE TUBE) (Fig. I)

Max. 1.2m (4 ft.)

WINDOW PANEL KIT (Fig. J)

For sliding and double-hung windows

Max. 94cm (37 in.)

Min. 72cm (28-1/4 in.)

USING EXHAUST DUCT SET (Fig. I)

1. Insert both ends of exhaust duct hose (flexible tube) (I2) into exhaust duct hose adapter nozzle (I1) by turning it counter clockwise onto the tube and fix one of the exhaust dust hose adapter nozzle (I1) into exhaust outlet (B2) by turning it clockwise until it locks.

2. Extend the exhaust duct hose (I2) and close the window or door as far as possible trapping the exhaust duct hose adapter nozzle (I1).

NOTE: Place the unit as close as possible to the window or door.

USING WINDOW PANEL KIT (Fig. J)

NOTE: Window installations are possible by the use of the exhaust duct set and window panel kit.

1. Fix the exhaust duct hose grill (J3) to the window panel with four (4) screws. Make sure that the panel is extended so that screws do not go into sliding portion of panel.

2. Open the window.

3. Place the window panel in the window, extending it to fit the width of the window. Once panel is extended, the panel can be locked into this width by tightening the two (2) screws on the top panel.

4. Close the window.

5. Attach the exhaust duct hose adapter nozzle (I1) on the exhaust duct hose grille (J3) provided.

NOTE: The same procedure can be adapted for vertical installation in sliding windows.

OPTIONAL ACCESSORIES

When you need a longer size window panel, please purchase the extension window panel "B" and use it with the original window panel "A".

EXTENSION WINDOW PANEL "B" (M)
80 cm (31-1/2")



EXTENSION WINDOW PANEL "B" (L)
142 cm (56")

**LIMITED WARRANTY**

TOYOTOMI CO., LTD. ("TOYOTOMI") warrants each product and any parts thereof sold by it to be free from defects in materials or workmanship under normal use and service for TWELVE (12) MONTHS from the date of delivery to the original purchaser at retail subject to the following terms and conditions :

WHAT IS COVERED : Product or any parts thereof which are defective in materials or workmanship.

WHAT IS NOT COVERED :

This warranty does not extend to any defect due to the negligence of others; failure to install, operate or maintain unit in accordance with instructions (operating and maintenance instructions are furnished with each new unit); unreasonable use, accidents, alteration, use of unauthorized or non-standardized TOYOTOMI parts and accessories; electrical malfunction, i.e., as resulting from large power surges, short circuit, etc.; incorrect installation; or repair by anyone other than a service facility specified by TOYOTOMI.

WHO IS COVERED : The original purchaser at retail.

WHAT WE WILL DO : TOYOTOMI will either repair or replace, at its option, all defective parts free of charge that are covered by this limited warranty on a carry-in basis, to your nearest authorized dealer or distributor of TOYOTOMI.

WHAT YOU MUST DO FOR WARRANTY SERVICE : You must return the defective Product or part to any authorized dealer or distributor of TOYOTOMI with this LIMITED WARRANTY. If service is not available locally, please contact our CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT at :

BBR S.A.
Av. Vitacura 5748, Santiago.
Fono: 600 586 5000
www.toyotomi.cl

THE FOREGOING EXPRESSES ALL OF TOYOTOMI'S OBLIGATIONS AND LIABILITIES WITH RESPECT TO THE QUALITY OF PRODUCT FURNISHED BY IT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. TOYOTOMI SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL ARISING OUT OF, THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR DAMAGES RESULTING FROM OR ATTRIBUTABLE TO DEFECTS IN THE PRODUCT.

No other than TOYOTOMI has authority to extend or modify the terms of this Limited Warranty in any manner whatsoever.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so these limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

RESUMEN

La unidad ha sido diseñada para proporcionar un acondicionamiento de aire localizado.

La unidad aumentará su confortabilidad ya sea que esté en su lugar de trabajo o sentado cómodamente en su sillón preferido.

Cuatro (4) ruedas permiten desplazar fácilmente la unidad de una habitación a otra. Refrigera y seca el aire simultáneamente para crear un ambiente confortable aun en los días húmedos y lluviosos. Utilizado como deshumidificador, esta unidad le ayudará a mantener sus muebles y tapices en buenas condiciones. Los acondicionadores de aire convencionales consumen gran cantidad de energía para enfriar una habitación completa, incluyendo las paredes y los muebles. En cambio, la unidad crea una zona de aire frío y seco sólo donde es necesario. No derrocha energía enfriando los espacios circundantes.

Su operación es muy fácil. El timer incorporado permite ajustar la unidad para que se active o desactive automáticamente al cabo de un período de tiempo programable entre 1 a 12 horas. Esto es especialmente conveniente antes de irse a la cama. No requiere ventilación. Sin embargo, si va a usar la unidad exclusivamente en un solo lugar, podrá aumentar la eficiencia de enfriamiento utilizando el kit para ventana ofrecido como accesorio.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

1. OPERACION DE ENFRIAMIENTO:

Normalmente el aire frío sale por las rejillas delanteras impulsado por el ventilador de circulación que tiene tres (3) etapas de velocidad.

2. OPERACION AUTOMATICA:

Después de ajustar a la función deseada, permanecerá en la memoria mientras la unidad se encuentre enchufada al tomacorriente mural. Si ocurre una interrupción del suministro de energía, deberá volver a introducir la función deseada después que se restablezca la energía.

3. TERMOCONTROL

El compresor comutará automáticamente a ON (conexión) u OFF (desconexión) para mantener la temperatura deseada.

4. OPERACION DEL TIMER

El timer permite programar la unidad para que se active y desactive después de un cierto período de tiempo (1, 2,3 ... 12 horas).

5. MECANISMO DE DESACTIVADO AUTOMÁTICO DEBIDO A TANQUE DE DRENAJE LLENO:

Cuando se llene el tanque de drenaje, la unidad se desactivará automáticamente. La lámpara de advertencia se encenderá. Oprima dos veces el botón "POWER" (conexión) para reanudar la operación después de vaciar el agua condensada del tanque.

6. FILTROS DE AIRE:

Un filtro previo protege la unidad del polvo.

1. DESCRIPCION

Fig. A FRENTE

- A1 Salida de aire
- A2 Rejilla vertical
- A3 Panel frontal
- A4 Panel de operación
- A5 Manillas para transporte
- A6 Rejilla horizontal
- A7 Ruedas

Fig. B ATRAS

- B1 Toma de aire (Evaporador)
- B2 Salida de aire
- B3 Toma de aire (Condensador)
- B4 Cable de alimentación
- B5 Enchufe
- B6 Salida de agua de drenaje
- B7 Rejilla de toma de aire (Filtro previo)

Fig. C PANEL DE MANDOS

- C1 Botón de conexión
- C2 Botón de modalidad
- C3 Botón de velocidad del ventilador

- C4 Botón de timer
- C5 Botones de ajuste
- C6 Luz de advertencia (Tanque lleno)
- C7 Luz de modalidad de enfriamiento (verde)
- C8 Luz de modalidad de deshumidificación (naranja)
- C9 Luz de modalidad de ventilación (amarillo)
- C10 Luz de temperatura habitación
- C11 Luz de temperatura ajustada
- C12 Luz de ajuste del timer
- C13 Indicador digital
- C14 Botón de conmutación Celcius/Farenheit (Control remoto)

Fig. I JUEGO DEL CONDUCTO DE EVACUACION

- I1 Tobera del adaptador de la manguera del conducto de evacuación (2 pzas.)
- I2 Manguera del conducto de evacuación (tubo flexible)

Fig. J KIT DEL PANEL DE VENTANA DE PLASTICO

- J1 Panel de ventana
- J2 Extensión del panel de ventana
- J3 Rejilla de la manguera del conducto de evacuación
- J4 Cubierta
- J5 Tornillos

2. INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones antes de usar la unidad.
- Haga funcionar la unidad a una temperatura ambiente comprendida entre 18°C (64°F) y 35°C (95°F). Si la temperatura ambiente es inferior a 18°C (64°F) se podrá formar hielo sobre los serpentines. Si la temperatura ambiente está por encima de 35°C (95°F), el compresor se desactivará automáticamente para fines de autoprotección.
- Espere SIEMPRE 3 minutos antes de volver a encender la unidad.

▲ ADVERTENCIA

- No permita NUNCA que los bebés, las personas con impedimentos o las personas ancianas queden directamente expuestos a la corriente de aire. Ajuste la dirección del flujo de aire.
- Mantenga a los niños alejados de la unidad. Especialmente tenga cuidado con los niños debido al peligro que representa el ventilador interior funcionando a alta velocidad. Asimismo, nunca cubra la unidad ya que se degradará el rendimiento del acondicionador de aire o se volverá inoperante.
- No introduzca NUNCA objetos de ninguna clase dentro de la toma o de la salida de aire.
- NO desenchufe con las manos mojadas. Podría sufrir un electrochoque.
- NO lo haga funcionar en un sitio mojado.
- Enchufe SIEMPRE en una toma de 220 voltios, 50 Hz, corriente monofásica.
- Asegúrese de que el enchufe quede firmemente conectado a la toma.
- NO haga pasar el cable de alimentación debajo de las alfombras, esteras, o tapetes de ninguna clase.
- NO intente nunca acortar ni alterar el cable de alimentación.
- NO aplique presión ni fuerza excesiva al cable de alimentación.
- Asegúrese de que el enchufe esté libre de polvo.
- NO use un cable de extensión.
- NO intente nunca encender o apagar la unidad enchufando o desenchufando el cable de alimentación.
- Si existe el peligro de que caiga un rayo, apague el acondicionador de aire y desenchúfelo del tomacorriente.
- NO toque el evaporador, el condensador y los tubos.
- NO haga funcionar con el filtro desmontado.

▲ PRECAUCION

- Mantenga la unidad alejada más de 50 cm (20 in.) de la pared o de otros objetos. (Fig. D)
- Si la unidad está funcionando en la modalidad de ENFRIAMIENTO en un lugar de mucha humedad, las placas superior y posterior podrían cubrirse de gotitas de agua. Seque completamente antes de que lleguen a mojar el piso o la alfombra.

- Saque el agua de drenaje antes de mover la unidad.
- Para reducir la corrosión al mínimo, NO la utilice en ambientes de aire salino.
- NO la haga funcionar a la luz directa del sol.
- NO la utilice para fines particulares tales como la conservación de alimentos, animales, plantas, dispositivos de precisión, artes y medicina.
- NO ponga nunca un animal, plantas o equipo de combustión en un sitio sujeto al flujo directo de aire de la unidad.
- NO apoye ni coloque un objeto encima de la unidad.
- NO ponga la unidad de costado o boca abajo.

3. OPERACION

PASOS DE OPERACION:

1. Oprima el botón "POWER" (conexión) (C1) para ponerlo en "ON".

La luz de modalidad de enfriamiento "COOL"(C7) y la luz de Low se encienden en este momento y funciona la unidad.

2. OPRIMA EL BOTON "MODE" (C2).

Oprima el botón de modalidad (C2) para ajustar su modalidad de funcionamiento deseado "COOL" (enfriamiento) (C7), "DEHUMIDIFY" (seco) (C8) o "FAN" (ventilador) (C9)

Modalidad "COOL" (enfriamiento) (C7)

Durante la modalidad "COOL" el aire se enfria y sale el aire caliente al exterior por la manguera del conducto de evacuación.

Modalidad "DEHUMIDIFY" (seco) (C8)

El aire se deshumidifica al pasar por la unidad sin estar en la modalidad de enfriamiento total. En el funcionamiento de la modalidad "DEHUMIDIFY" no puede cambiar la velocidad del ventilador.

Modalidad "FAN" (ventilador) (C9)

La modalidad "FAN" sólo produce circulación del aire interior y no puede ajustar la temperatura de la habitación.

3. OPRIMA LOS BOTONES DE TIMER/AJUSTE DE TEMPERATURA (C5)

Ajuste a la temperatura ambiente deseada presionando el botón UP "▲" o el botón DOWN "▼". La indicación por omisión es la temperatura de la habitación.

Cuando se oprime el botón "▲" o "▼", aparece la temperatura ajustada y puede ajustarlo. Después de 15 segundos la indicación volverá a la temperatura de la habitación. Oprimiendo ambos botones a la vez, la indicación se comutará entre Celsio y Fahrenheit. Cuando utilice el control remoto, oprima el botón de commutación C/F (C15).

4. OPRIMA EL BOTON SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR (C3).

Oprima el botón selector (C3) de velocidad del ventilador para ajustar al régimen de flujo de aire deseado.

"HI" (alto)Funciona a un flujo de aire alto

"MED" (medio)Funciona a un flujo de aire medio

"LO" (bajo)Funciona a un flujo de aire bajo

5. DEFLECTOR DE AIRE

Las rejillas verticales (A2) pueden ajustarse hacia la derecha e izquierda manualmente en el sentido deseado. (Fig. E)

6. OPERACION DE PARADA

Oprima el botón "POWER" (C1) para que se apaguen todas las luces.

FUNCIONAMIENTO DEL TIMER

Desactivación automática:

Con la unidad en la modalidad de enfriamiento, oprima el botón Timer (C4) para seleccionar el número de horas que desea que la unidad funcione en la modalidad de enfriamiento hasta su desactivado automático.

Activación automática:

Con la unidad desactivada, oprima el botón Timer (C4) para seleccionar el número de horas que desea esperar hasta que la unidad empiece a funcionar automáticamente.

USO DEL CONTROL REMOTO

Las funciones actúan de la misma forma que el panel de controles del acondicionador de aire. (Fig. C)

Pilas: Desmonte la cubierta en la parte trasera del control remoto y coloque las pilas con las polaridades (+) y (-) apuntando en el sentido correcto. (Fig. H)

⚠ PRECAUCION

- Utilice sólo pilas AAA o IEC R03 de 1,5V.
- NO trate de recargar las pilas entregadas.
- Todas las pilas deben cambiarse al mismo tiempo.
- NO se deshaga de las pilas al fuego ya que pueden explotar.
- NO instale las pilas con la polaridad (+/-) invertida.
- Mantenga las pilas y otros objetos que puedan tragarse fuera del alcance de niños de corta edad. Llame inmediatamente a un médico si tragara un objeto.

4. DRENAJE DE AGUA EXCESIVA (Fig. F)

1. Drene el exceso de agua del tanque colocando una bandeja debajo de la salida de agua de drenaje. (Fig. F2)
 2. Abra el tapón de drenaje y deje que el agua se drene en la bandeja.
 3. Cuando el agua deja de salir, vuelva a colocar el tapón de drenaje.
 4. Retire la bandeja de agua.
 5. Haga funcionar la unidad en la modalidad de ventilador para secar el interior de la unidad.
- NOTA: Elimine el agua de drenaje del tanque una vez a la semana.

5. LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ENTRADA DE AIRE (Fig. G)

1. Limpie la rejilla de entrada de aire (B7) una vez cada dos semanas.
2. Para desmontar la rejilla de entrada de aire (B7), tire de al rejilla.
3. Elimine el polvo con una aspiradora.

⚠ ADVERTENCIA

- NO toque el evaporador. Podría causar lesiones o daños.

⚠ PRECAUCION

- NO lave el filtro de carbón con agua.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Limpie el exterior de la unidad con un paño suave y húmedo.

⚠ PRECAUCION

- No use NUNCA gasolina, solventes, productos químicos o pulimentador pues se podrán dañar las superficies.

6. ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACION

Al final de la estación o cuando no tenga planeado utilizar la unidad durante mucho tiempo, se recomiendan los siguientes procedimientos.

1. Haga funcionar la unidad 5 ó 6 horas únicamente en la modalidad "FAN" (ventilador) (C9) para que se seque el interior.
 2. Vacíe el tanque de drenaje y desenchufe la unidad.
 3. Limpie la unidad.
- Limpie las manchas y la suciedad de la unidad con un paño suave húmedo o con una aspiradora y luego páselle un paño suave y seco.
4. Limpie la rejilla de toma de aire (B7) y reinstálelo.
 5. Almacene la unidad.

La caja de cartón original es el mejor sitio para guardar su unidad. Si no ha conservado los materiales de embalaje originales, cubra la unidad con una bolsa grande de plástico y guárdela en un lugar seco y fresco.

⚠ PRECAUCION

- SIEMPRE almacene la unidad en posición vertical.
NO ponga objetos pesados encima de la unidad.

7. TRANSPORTE

Durante el transporte, se recomienda colocar la unidad en posición vertical. Si no es posible, transpórtela acostada sobre el lado trasero y al llegar a destino regréssela a la posición vertical. Espere por lo menos diez (10) minutos antes de usarla. Antes de transportar/mover la unidad compruebe que el tanque de drenaje esté vacío.

8. LOCALIZACION DE AVERIAS

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCION
La unidad no funciona.	- Falla de la alimentación. - Enchufe mal conectado - El indicador de tanque lleno está encendido. El tanque está lleno.	- Espere hasta que vuelva la electricidad. - Enchufe nuevamente. - Elimine el agua de drenaje del tanque de drenaje.
La unidad se detiene repentinamente durante el funcionamiento	- La temperatura interior ha llegado al nivel de temperatura ajustado. - Se acabó el tiempo prefijado. - El indicador de tanque lleno está encendido. El tanque está lleno.	- Reajuste el nivel de temperatura. - Reajuste el timer. - Elimine el agua de drenaje del tanque de drenaje.
La unidad funciona intermitentemente	- Mal funcionamiento - Temperatura ambiente demasiado alta o baja. - La manguera del conducto de evacuación está tapado.	- Contacte al Servicio técnico. - Verifique la manguera del conducto.
La unidad funciona pero no se enfria la habitación	- La ventana o puerta se dejó abierta en la habitación. - Hay una fuente de calor en la habitación o demasiadas personas en ella. - La rejilla de entrada de aire está tapada. - El filtro está muy sucio. - El ajuste de temperatura está demasiado alto.	- Cierre todas las ventanas y puertas. - Saque la fuente de calor de la habitación. - Limpie la rejilla de entrada de aire. - Cambie el filtro. - Baje el ajuste de temperatura.
El agua condensada se derrama cuando mueva la unidad	- El tanque está casi lleno.	- Abra el tapón de drenaje en la parte inferior de la unidad, drene el agua y la unidad funcionará automáticamente.

ANTES DE LLAMAR EL SERVICIO

Las siguientes condiciones no son anomalías.

Silbido o ruido sordo:	Producido por el refrigerante circulando dentro de los tubos.
Chirrido :	Producido por el acondicionador de aire debido a la expansión o contracción producida por los cambios de temperatura.
Olores :	El olor de los cigarrillos, cosméticos o alimentos podría acumularse en la unidad interior.
La unidad no arranca ni cambia inmediatamente de modalidad de operación :	Para evitar que se sobrecargue el motor del compresor, la unidad dejará de funcionar durante más de 3 minutos.

9. ESPECIFICACIONES

MODELO	TAD-30K
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	3,0 kW (10.000 BTU/H)
CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN	0,42 gal/h (1,6 L/H)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Monofásico 220V, 50Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	1200 W
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO	9,5 A
FLUJO DE AIRE (MÁX.)	177 CFM (300 m³/h)
GAMA DE TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	18°C~35°C (64°F~95°F)
DIMENSIONES (AnxAlxProf)	17-1/8"x 30-1/4"x 17" (435 x 770 x 430 mm)
PESO	66 Lbs. (30 kg)
COMPRESOR	Rotatorio
REFRIGERANTE	R-410A

NOTA: La capacidad del aire de enfriamiento variará según la temperatura y la humedad de la habitación.

10. ACCESORIOS DEL KIT DE VENTILACION

Si se va a usar la unidad para uso exclusivo en un solo lugar, se conseguirá mejorar la eficiencia de la refrigeración usando los siguientes accesorios del kit de ventilación.

JUEGO DE CONDUCTO DE EVACUACIÓN (TUBO FLEXIBLE) (Fig. I)
Máx. 1,2 m (4 pies)

KIT DEL PANEL DE LA VENTANA (Fig. J)

Para ventanas correderas y de guillotina
Máx. 94 cm (37 pulg.)
Mín. 72 cm (28-1/4 pulg.)

EMPLEO DEL JUEGO DEL CONDUCTO DE EVACUACIÓN (Fig. I)

1. Inserte el extremo de la manguera del conducto del escape (tubo flexible) (I2) en la boquilla adaptadora de la manguera del conducto de escape (I1) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj en el tubo y fijando una de las boquillas adaptadoras de la manguera del conducto de escape (I1) en la salida de escape (B2) girándola hasta que se bloquee.

2. Extienda la manguera del conducto de escape (I2) y cierre la ventana o la puerta todo lo que pueda pillando la boquilla adaptadora de la manguera del conducto de escape (I1).

NOTA: Instale la unidad lo más cerca que sea posible de la ventana o puerta.

UTILIZACIÓN DEL KIT DEL PANEL DE LA VENTANA (Fig. J)

NOTA: Es posible la instalación en ventanas utilizando el juego de conducto de evacuación y el kit del panel de la ventana.

1. Fije la rejilla de la manguera del conducto de evacuación (J3) en el panel de la ventana con cuatro (4) tornillos. Asegúrese que el panel está extendido para que los tornillos no penetren en la parte de corredera del panel.
2. Abra la ventana.
3. Coloque el panel de la ventana en la ventana, extendiéndolo para que coincida con el ancho de la ventana. Una vez extendido el panel, el panel puede bloquearse con su ancho apretando los dos (2) tornillos en el panel superior.
4. Cierre la ventana.
5. Instale la tobera del adaptador de la manguera del conductor de evacuación (I1) en la rejilla de la manguera del conductor de evacuación (J3).
6. Cuando no lo utilice, puede cerrar la tobera del adaptador de la manguera del conductor de evacuación (I1) con la cubierta entregada para la rejilla de la manguera del conductor de evacuación (J3).

ACCESORIOS OPCIONALES

Cuando se necesita un panel de ventana de tamaño más largo, compre el panel de ventana de extensión "B" y utilícelo con el panel de ventana original "A".

PANEL DE VENTANA DE EXTENSIÓN "B" (M)
80 cm (31-1/2 pulg.)



PANEL DE VENTANA DE EXTENSIÓN "B" (L)
142 cm (56 pulg.)



GARANTIA LIMITADA

TOYOTOMI CO., LTD. ("TOYOTOMI") garantiza al comprador que este producto y sus correspondientes piezas están libres de defectos en material y mano de obra bajo empleo y servicio normales por un período de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de la entrega al comprador original, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

Esta garantía cubre : Al producto o cualquier pieza del mismo que presente defectos de material o de mano de obra.

Qué es lo que no está cubierto:

Esta garantía no cubre ningún daño resultante de la negligencia de terceros; error de instalación, operación o mantenimiento de la unidad de conformidad con las instrucciones de instalación (las instrucciones de operación y mantenimiento se entregan con cada unidad nueva); uso indebido, accidentes, alteración, empleo de piezas y accesorios no autorizados o no estandarizados de TOYOTOMI; fallo eléctrico que resultaren por ejemplo de una sobreintensidad transitoria fuerte, cortocircuito, etc.; instalación incorrecta, o reparación por personal ajeno al establecimiento de servicio especificado por TOYOTOMI.

Titularidad : El comprador original al detalle.

Alcance: TOYOTOMI, a opción propia, reparará o sustituirá gratuitamente todas las piezas defectuosas cubiertas por esta garantía limitada sobre una base de "devolución" a su proveedor o distribuidor autorizado TOYOTOMI más cercano.




Cómo debe reclamar el servicio de garantía: Deberá devolver el producto o componente defectuoso a cualquier proveedor o distribuidor autorizado de TOYOTOMI junto con esta GARANTIA LIMITADA y una copia de su boleta de compra. Si no dispone de servicio en su localidad, comuníquese con nuestro DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE en :

BBR S.A.
Av. Vitacura 5748, Santiago.
Fono: 600 586 5000
www.toyotomi.cl

LO ANTERIOR EXPRESA TODAS LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE TOYOTOMI CON RESPECTO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL MISMO. TODAS LAS DEMAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, QUEDAN RECHAZADAS. TOYOTOMI NO SERA RESPONSABLE DE NINGUNA MANERA POR LOS LAS PERDIDAS QUE RESULTAREN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, NI DE CUALESQUIERA GASTOS O INCONVENIENTES INCURRIDOS, PÉRDIDA DE LUCRO O POR LOS DAÑOS DIRECTOS O CONSECUENTES QUE PUDIERAN SURGIR DEL USO O ERROR DE USO, DE INCAPACIDAD EN EL USO, O POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE O ATRIBUIBLES A DEFECTOS DEL PRODUCTO.

Sólo TOYOTOMI cuenta con la autorización para extender o modificar los términos de esta garantía limitada.

En algunos estados no se permiten limitaciones o exclusiones en cuanto a la duración de las garantías implícitas, o no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que la antedicha limitación o exclusión no se aplique a usted. Esta garantía limitada le confiere a usted derechos legales específicos, y tal vez le correspondan otros derechos que pueden variar de un estado a otro.



TOYOTOMI CO., LTD.
5-17, Momozono-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-0855 Japan

New 11/10

www.toyotomi.jp

Printed in China

